

富合ホール 調光卓機能一覧 (松下電工 パレータスGX NQ787)

項目	内容
操作チャンネル数	500チャンネル
制御回路数	512回路
パッチ場面数	4場面
キューの記憶容量	1000キュー
キューの再生方法	クロス再生
サブマスタの記憶容量	20シーン×20ページ(×4場面)
エフェクトパターン数	99パターン(トータル1000ステップ)
エフェクトチャンネル数	500チャンネル
エフェクト同時再生	最大10パターン
プリセットフェーダ数	60本×3段
1段使用モード時	180本×1段
段マスタフェーダ	3本
出力信号	DMX512
外部記録	3.5インチFD(COMOS対応)
バックアップ	記憶再生部と手動再生部による単独再生 記憶再生：キュー・サブマスタ・エフェクト再生 手動再生：段マスタによる3段プリセット再生
液晶モニタ	14型TFTカラー×1台