

誤った使用や、過度の使用、過酷な使い方をされますと器具の損傷やけが、火災など思わぬ 事故の恐れがあります。安全にお使いいただくために点火動作をする前に下記の注意事項を 必ずお守りください。

点火動作をする前には必ず、接続部またはガス調整つまみからガスが漏れ ていないかを確認してください。

特に使用頻度が高い、または購入後長期間経過しているバーナーは、内部のゴム部品の 劣化などの恐れがあります。必ず使用前点検を行なってください。





ボンベ脱着の際、周りに火気の ないことを確認する。

容器着脱時には微量のガスが出る場合 があり引火の危険性があります。




油や汚れが付着したまま使用し ない。

油や汚れに着火し事故につながり危険。



容器(ボンベ)を装着したままの バーナーや容器(ボンベ)を火元 の近くや、加熱される可能性の ある場所に置かない。


熱で容器(ボンベ) が加熱されて爆発 する恐れあり。



# 次のような症状があればただちに使用をやめ、新しい製品に交換してください

容器(ボンベ)に しっかりと固定さ れず、ゆるみやガ タつきがないこと。

接続部からガス漏れ の可能性がある。



落下などで衝撃が加わ りバーナー本体や容器 が変形していないこと。

接続部からガス漏れの可 能性がある。



変形やヒビがない こと。

変形部からガス漏れ の可能性がある。



# 次のようなことにご注意ください

安全のため、ご使用前に取扱説明書をよ くお読みいただき、ご理解の上ご使用く ださい。

取扱説明書をお読みいただき、ご不明な点は、お 買い求めになった販売店または製造元までご相談 ください。



容器(ボンベ)は必ず指定された専用容器 (ボンベ)を使用してください。

他の容器(ボンベ)を使用すると、ガス漏れする 場合や、正常な使用ができなくなる可能性があ ります。



JIA認証

一般財団法人 日本ガス機器検査協会の検査を受けて いる製品にはこのマークを表示しています





般財団法人日本ガス機器検査協会



